PROJEKTY

Karta przekaźników z interfejsem Ethernet

Sterowniki ethernetowe na dobre zagościły w aplikacjach sterujących i pomiarowych, gdyż są dobrą alternatywą dla serwerów opartych na komputerach PC. Pozwalaja na znaczne zmniejszenie wymiarów urządzenia oraz wartości pobieranego prądu. Oczywiście, nie zapewniają takiej funkcjonalności jak komputer, ale w większości przypadków nie są potrzebne duże moce obliczeniowe, a jedynie możliwość przesyłania niewielkich ilości danych.

Rekomendacje: karta przyda się wszędzie tam, gdzie trzeba zdalnie włączać/wyłączać urządzenia, a jest dostęp do sieci Ethernet.

Karta pozwala na sterowanie przekaźnikami poprzez interfejs Ethernet. Angażowanie do tego celu komputera wiązałoby się z dużą rozrzutnością, natomiast zastosowanie mikrokontrolera jest rozwiązaniem znacznie bardziej optymalnym.

Karta zawiera 8 przekaźników, które mogą sterować urządzeniami prądu stałego, jak również zasilanymi z sieci energetycznej (230 VAC). Zastosowane przekaźniki mogą załączać prądy natężeniu do 8 A.

Stany przekaźników oraz przyciski umożliwiające zmianę ich stanów prezentowane są na generowanej przez procesor stronie internetowej. Zaletą takiego rozwiązania jest uniwersalność, gdyż do obsługi karty nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie uruchomione na komputerze sterującym – wystarczy przeglądarka internetowa. Dzięki temu do obsługi karty przekaźników można zastosować dowolny komputer pracujący pod kontrolą dowolnego systemu operacyjnego (Windows, Linux, itd.). Można też zastosować telefon komórkowy z zainstalowaną przeglądarką. Jedynym wymaganiem odnośnie do urządzenia sterującego jest dostęp do sieci komputerowej i możliwość wyświetlenia strony internetowej.

AVT-5250 w ofercie AVT: AVT-5250A - płytka drukowana

Podstawowe informacie:

- Tryb dynamicznego pobierania adresu
- sieciowego (klient DHCP) · Możliwość pracy ze stałym adresem IP
- Możliwość zmiany adresu MAC urządzenia
 Interfejs Ethernet 10 Mb
- Praca w trybie serwera http
- Obsługa przez przeglądarkę internetową (port 80)
- · Możliwość modyfikacji strony internetowej
- Pamięć strony o pojemności 1 Mb
- Zapis strony internetowej z poziomu przeglądarki internetowej
- Sygnalizacja stanu pracy diodami świecącymi
- Konfigurowanie przez port USB
- •8 wyjść przekaźnikowych (10 A/230 V) •Zasilanie 12 V
- Pobór prądu 90 mA przekaźniki wyłączone,
 290 mA przekaźniki włączone

Dodatkowe materiały na CD i FTP: ftp://ep.com.pl, user: 10765, pass: 4t4q4glg

- wzory płytek PCB
- karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów oznaczonych w wykazie elementów kolorem czerwonym

Projekty pokrewne na CD i FTP:

(wymien	ione artykuły są w całości dostępne na CD)
AVT-5200	Uniwersalny sterownik ethernetowy
	(EP 9/2009)
AVT-5166	Serwer HTTP (EP 1/2009)
AVT-1528	Interfejs internetowy z ENC28J60
	(EP 8/2009)
AVT-5157	Przekaźnik internetowy (EP 11/2008)
AVT-2859	Internetowy sterownik urządzeń
	(EdW 3/2008)
AVT-5118	"Wyświetlacz" ethernetowy
	(EP12/2007)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Siecią, w której może odbywać się komunikacja z kartą przekaźników jest lokalna sieć LAN przyporządkowana do jednego routera. Jeśli taka sieć ma dodatkowo dostęp bezprzewodowy, to kartę można kontrolować także w sposób bezprzewodowy (karta jest dołączana przewodowo, ale komputer lub telefon może mieć bezprzewodowy dostęp do sieci LAN). Poza obsługą w obrębie jednej sieci jest również możliwe sterowanie z odległego miejsca poprzez sieć Internet. W takim jednak przypadku jest wymagane skonfigurowanie routera tak, aby przekierowywał dane z portu o numerze 80 na wewnętrzny adres IP, który został przydzielony dla karty przekaźników.

Do obsługi interfejsu Ethernet zastosowano specjalizowany mikrokontroler firmy Microchip typu PIC18F67J60, który zawiera w swojej strukturze kompletny interfejs MAC+PHY. Dzięki temu do pracy z siecią LAN jest wymagane jedynie gniazdko z transformatorem. Mikrokontroler oprócz obsługi połączenia sieciowego steruje także przekaźnikami.

Karta przekaźników łączy się z siecią Ethernet 10 Mb zarówno w trybie dy-



Rysunek 1. Schemat ideowy karty przekaźników

namicznego pobierania adresu IP (klient DHCP), jak również ustalania statycznego. Z uwagi na fakt, że wszystkie karty domyślnie mają ten sam adres MAC, istnieje możliwość jego zmiany. Umożliwi to pracę kilku kart w jednej sieci LAN. Do konfiguracji parametrów zastosowano port USB.

Chociaż jest to gotowe urządzenie, to istnieje możliwość jego modyfikacji poprzez zmianę sposobu wyświetlania strony internetowej.Ponieważ strona www jest zapamiętana w zewnętrznej pamięci Flash, to możliwa jest jej zmiana. Aktualizacja strony odbywa się z poziomu przeglądar-

Wykaz elementów Rezystory: (SMD, 0805): R1 · 4 7 kO R2: 5,6 kΩ $R3 \cdot 2 k\Omega$ R4: 4.7 kΩ R5. R6: 180 Ω R7...R10: 49,9 Ω/1% R11 · 220 0 R12: 2,0 kΩ/1% R13 270 0/1% R14, R15: 10 kΩ R16...R23: 1 kΩ R24...R31: 3,3 kΩ Kondensatory: (SMD, 0805) C1: 100 μF/16 V (SMD 6,3×7,7) C2: 100 nF C3: 220 pF C4·22 nF C5: 1000 μF/6 V (SMD, Low ESR; 8,0×10,2) C6. 100 nF C7: 22 μF/16 V (SMD 4,0×5,4) C8: 100 nF (0805) C9: 22 µF/16 V (SMD 4,0×5,4) C10...C15: 100 nF C16, C17: 33 pF C18 C21.100 nF C22: 10 nF C23, C24: 100 nF C25: 10 µF/10 V (tantalowy, 3528) Półprzewodniki: D1: LL4007 D2: SS14 D3, D4, D6, D8, D10, D12, D14, D16, D18: LED 3 mm zielona D5, D7, D9, D11, D13, D15, D17, D19: 1N4007 T1...T8: BC846 (SOT23) U1: PIC18f67J60 TQFP64 (zaprogramowany) U2: L5973D (SOIC150-8) U3: AT45DB011 (SOIC208-8) U4: FT232RL (SSOP28) U5: SPX1117-3,3V (TO252) Inne: X1: Rezonator kwarcowy 25 MHz przewlekany P1...P8: NT74 1C-12V CON1: ARK2-5 mm CON2: USB-B kątowe do druku CON3: Goldpin 1×5 meski CON4 CON11: ARK2-5 mm CON12: Gniazdko 08B0-1X1T-06-F FR: EMISMB403025 – filtr przeciwzakłóceniowy L1: EMISMB403025 - filtr przeciwzakłóceniowy L2: 15 µH/1,39 A DLCSS075F-150M S1: mikrowłącznik

ki internetowej. W dalszej części artykułu zostanie opisana budowa domyślnej strony oraz sposób jej modyfikacji.

Budowa

Schemat ideowy karty przekaźników zamieszczono na **rysunku 1**. W schemacie można wyróżnić kilka bloków funkcjonalnych.

Głównym jest mikrokontroler PIC18-F67J60, który oprócz typowych bloków peryferyjnych, jak port UART czy interfejs I²C, ma wbudowany kompletny kontroler Ethernet. Schemat blokowy kontrolera pokazano na **rysunku 2**. Zastosowany mikrokontroler jest jednym z niewielu układów, który ma oba moduły niezbędne do komunikacji przez sieć LAN: MAC (*Media Access Control*) oraz PHY (*Physical Layer Transceiver*). Dzięki temu wszystkie funkcje komunikacji poprzez sieć LAN oraz sterowanie przekaźnikami wykonywane są z użyciem tylko jednego układu. Do pracy w sieci LAN wymagane jest tylko dołączenia gniazdka Ethernet. W układzie zastosowano gotowe gniazdko z wbudowanym transformatorem oraz diodami sygnalizacyjnymi. Na **rysunku 3** pokazano jego schemat.

Do transmisji danych przewidziane są dedykowane wyprowadzenia mikrokontrolera oznaczone jako: TPIN–, TPIN+, TPO-UT–, TPOUT+. Sterowanie diod świecą-



Rysunek 2. Schemat blokowy kontrolera Ethernet układu PIC18F67J60



Rysunek 3. Schemat wewnętrzny gniazdka Ethernet

czerwonym

kolorem

elementów

wykazie

na

oznaczonych

elementów

aplikacyjne

katalogowe i noty

arty

ë

Ŗ



Rysunek 4. Budowa bloku zegarowego mikrokontrolera

cych odbywa się poprzez wyprowadzenia RA0 i RA1. Dioda zielona (dołączona do portu RA0) sygnalizuje połączenie sieciowe (dołączenie do routera), dioda żółta (dołączona do portu RA1) sygnalizuje transmisję danych. Dodatkowa dioda D3 służy do sygnalizacji pracy mikrokontrolera.

Sygnał zegarowy konieczny do pracy mikrokontrolera jest generowany z użyciem zewnętrznego rezonatora kwarcowego o częstotliwości 25 MHz. Pomimo takiej częstotliwości rezonatora, mikrokontroler jest taktowany sygnałem o częstotliwości 41,67 MHz. Wynika to z faktu wykorzystania wewnętrznej pętli PLL pozwalającej na mnożenie wartości częstotliwości. Na rysunku 4 pokazano budowę bloku zegarowego mikrokontrolera. Sygnał o częstotliwości rezonatora kwarcowego jest kierowany do modułu Ethernet oraz do modułu PLL. Preskaler dzieli częstotliwość wejściową przez 3, a następnie PLL mnoży częstotliwość ×5 i w wyniku tych operacji jednostka centralna oraz peryferia taktowane są sygnałem o częstotliwości 41,67 MHz.

Do przechowywania zawartości strony internetowej oraz parametrów pracy procesora zastosowano pamięć typu DataFlash (U3) o pojemności 1 Mbit. Od strony mikrokontrolera do komunikacji z nią wykorzystano sprzętowy interfejs SPI.

Przycisk S1 (rysunek 1) służy do wprowadzenia mikrokontrolera w tryb ustawiania parametrów oraz przywrócenia parametrów startowych. Złącze CON3 umożliwia programowanie mikrokontrolera za pomocą programatora.

Jako interfejs konfigurujący zastosowano USB. Pozwala on na określenie parametrów połączenia internetowego karty przekaźników. Wykonany został z użyciem konwertera USB/RS232 typu FT232RL (U4) zapewniającego dwukierunkową komunikację pomiędzy komputerem a mikrokontrolerem. Układ FT232RL jest zasilany napięciem o wartości 5 V bezpośrednio z portu USB. Z uwagi na fakt, że mikrokontroler wymga do zasilania napięcia 3,3 V, stało się konieczne dostosowanie poziomów napięć na liniach RxD i TxD. Zrealizowano to dzięki właściwościom układu FT232RL, w którym rozdzielono napięcia zasilania obwodów VCC i VCCIO. Do VCCIO dołączono napięcie 3,3 V co sprawia, że pomimo zasilania rdzenia układu napięciem 5 V obwody wejścia/wyjścia są zasilane napięciem 3,3 V.

Blok wykonawczy składa się z ośmiu przekaźników P1...P8. Są one zasilane z głównego napięcia zasilania o wartości 12 V. Ich sterowanie odbywa się poprzez wzmacniacze tranzystorowe T1...T8. Diody prostownicze dołączone równolegle do uzwojeń przekaźników chronią tranzystory przed uszkodzeniem w wyniku indukowania się wysokich napięć przy rozłączaniu. Diody LED sygnalizują załączenie. Styki przekaźników zostały wyprowadzone na złącza śrubowe CON4...CON11.

Układ zasilania mikrokontrolera został zrealizowany z wykorzystaniem przetwornicy impulsowej oraz stabilizatora LDO. Zastosowanie przetwornicy napięcia okazało się konieczne, gdyż układ mikrokontrolera pobiera prąd rzędu 200 mA przy napięciu 3,3 V, co przy zasilaniu o wartości 12 V i zastosowaniu stabilizatora liniowego byłoby okupione koniecznością stosowania dla niego dużego radiatora. W układzie zastosowano przetwornicę typu L5973D, która dostarcza napięcie 5 V. Na wejściu przetwornicy zastosowano diodę D1, która służy do zabezpieczenia obwodu przed uszkodzeniem w przypadku dołączenia napięcia o odwrotnej polaryzacji. Rezystorami R2 i R3 jest regulowana wartość napięcia wyjściowego. Dla podanych wartości wynosi ona 5 V. Tak otrzymane napięcie jest kierowane na wejście stabilizatora U5, na którego wyjściu otrzymuje się napięcie o wartości 3,3 V służące do zasilania mikrokontrolera (U1) oraz pamięci (U3).

Montaż

Rozmieszczenie elementów na płytce karty przekaźników pokazano na **rysunku 5**. Z uwagi na zastosowanie elementów przewlekanych i powierzchniowych montaż wymaga dużej precyzji. W szczególności dotyczy to mikrokontrolera (U1), od którego należy rozpocząć montaż elementów. Ponieważ raster jego wyprowadzeń



Rysunek 5. Rozmieszczenie elementów na płytce karty przekaźników

wynosi zaledwie 0,5 mm, jest wymagane doświadczenie przy montażu takich układów i odpowiednia lutownica. W kolejnym etapie należy wlutować układ FT232RL (U4), a po nim pozostałe elementy SMD. Po ich wlutowaniu można przejść do montażu elementów przewlekanych zaczynając od diod prostowniczych umieszczonych przy przekaźnikach (D5, D7, D9, itd.), poprzez przekaźniki (P1...P8), kończąc na złączach. Na samym końcu należy wlutować diody LED dopasowując ich wysokość do ewentualnej obudowy.

Po prawidłowym zmontowaniu układu i dołączeniu zasilania do złącza CON1, dioda świecąca D3 będzie błyskała sygnalizując prawidłową pracę mikrokontrolera. Do zasilania układu należy zastosować zasilacz o napięciu +12 V i minimalnej wydajności prądowej równej 300 mA.

Aby w pełni uruchomić układ należy dodatkowo połączyć go z komputerem poprzez port USB. Pozwoli to na odczyt i ustawienie parametrów pracy.

Do tego celu należy pobrać sterowniki dla układu FT232RL ze strony producenta *http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm* i wypakować do dowolnego katalogu.

Po podłączeniu karty do komputera, system Windows rozpozna nowe urządzenie i rozpocznie proces instalacji sterowników. Wtedy należy wybrać opcję "Instalacja ręczna" i wskazać katalog, w którym znajdują pobrane wcześniej sterowniki. Po zainstalowaniu urządzenia pojawi się nowy port szeregowy COM z odpowiednim numerem. Poprzez ten port możliwa będzie komunikacja pomiędzy komputerem, a kartą przekaźników. W tym celu w komputerze musi być uruchomiony program terminala obsługujący port szeregowy (na przykład Hyper Terminal). Przykład konfigurowania programu pokazano na **rysunku 6**.

Po prawidłowym wykonaniu powyższych czynności można przejść do konfiguracji karty przekaźników.

Tryb konfigurowania

Oprogramowanie karty umożliwia prace ze statycznym lub dynamicznym adresem IP. Domyślnie adres jest pobierany z routera dynamicznie. Jeśli pozostawimy taką nastawę, to po włączeniu zasilania karty, adres zostanie pobrany, a informacja o tym zostanie wysłana do komputera przez port USB. Pozwoli to na ustalenie, pod jakim adresem znajduje się karta, bez konieczności sprawdzania tego w routerze. Informacja o przydzielonym adresie IP jest wysyłana do komputera po każdym jego pobraniu (przy włączeniu zasilania) lub zmianie. Tuż po włączeniu zasilania jest ustalany startowy adres 169.254.1.1, który nie jest adresem pobranym z routera, a jedynie automatycznie przypisanym

A 11		Zmień ikonę		
	0.01	Właśctwości: COM1		?
Kraj/legion:	Puluka (48)	Ustawienia połu		
Wprowedzinum zamiejscowej.	ei kierunkowy bez pre	eliks		
Numer	01	Liczba bitów na sekundę:	79200	~
Numer telefonu:		Billy danych:	8	*
Połącz używając:	CDM1	Parayetolót	Brok	×
Ursylkoda ka	dulegen inumen	Bity stopu:	1	×
	yolog numer, lesi zak	Sterowanie przepływem:	Brak	×
				tryvnöč darysine

Rysunek 6. Okno konfigurowania programu terminala

przez mikrokontroler. Po kilku sekundach wyświetlony zostanie prawidłowy adres pobrany z routera.

Z reguły router zapamiętuje adres MAC urządzenia i przy ponownym połączeniu przydziela ten sam adres IP. Jednak w przypadku rekonfiguracji urządzeń sieciowych (np. po odłączeniu zasilania) przydzielony adres może ulec zmianie i ponownie trzeba będzie odnaleźć adres karty. Aby mieć pewność, że karta zawsze będzie miała ten sam adres, można zastosować adres statyczny. Ten oraz inne parametry ustalane są w trybie konfigurowania karty przekaźników.

W ten tryb procesor jest wprowadzany przez wyłączenie zasilania, naciśnięcie przycisku S1 i krótkie przytrzymanie go po włączeniu zasilania. W oknie Hyper Terminala zostanie wyświetlone menu umożliwiające zmianę opisanych parametrów (**rysunek 7**). Dioda D3 bę-

dzie świeciła w sposób ciągły. Chcąc wybrać daną pozycję do edycji należy z klawiatury komputera wybrać przypisaną do niej cyfrę.

Pierwsza pozycja "Change Board serial number" służy do zmiany numeru servjnego karty. Podana liczba może się zawierać w przedziale 0...65535. Zmiana numeru seryjnego jest właściwie zmianą adresu MAC urządzenia. Zaprogramowany procesor przyjmuje jako MAC adres domyślną wartość 00-04-A3-00-00. Adres MAC jest identyfikatorem danego urządzenia i w jednej sieci każde urządzenie musi mieć inny ten adres. Aby możliwe było użycie więcej niż jednej karty, jest konieczna zmiana jej adresu i wykonuje się to zmieniając numer servjny. Zmiana dotyczy czterech ostatnich znaków tego (00-04-A3-00-XX-XX). adresu Ponieważ wartości zapisane są w kodzie szesnastkowym, to możliwe jest uzyskanie 65536 różnych adresów. Jeśli w naszej sieci używamy tylko jednej karty przekaźników, to tego adresu nie trzeba zmieniać.

"Change host name" definiuje nazwę karty przekaźników, pod którą można ją odnaleźć w sieci lokalnej bez znajomości jej adresu IP. Pozwala to na połączenie się z kartą przekaźników poprzez wpisanie nazwy a nie adresu IP. Na przykład w przeglądarce internetowej zamiast wpisywać "http://192.168.1.6" można wpisać "http:// przekazniki". Domyślną nazwą jest "http:// mchpboard1".

Opcja "*Change static IP address*" pozwala na ustawienie statycznego adresu IP.

"*Change static gateway address*" umożliwia ustawienie adresu bramy internetowej dla pracy ze statycznym adresem IP.

"Change static subnet mask" pozwala na ustawienie maski podsieci dla pracy ze statycznym adresem IP.

"Change static primary DNS server" pozwala na ustawienie głównego serwera DNS dla pracy ze statycznym adresem IP.

"Change static secondary DNS server" pozwala na ustawienie pomocniczego serwera DNS dla pracy ze statycznym adresem IP.

Powyższe parametry wykorzystywane są jedynie przy statycznym adresie IP. Przy dynamicznym pobierane są automatycznie z routera.

"Enable DHCP & IP Gleaning" konfiguruje procesor do dynamicznego pobierania adresu IP. "Disable DHCP & IP Gleaning" powoduje wyłączenie dynamicznego pobierania adresu IP i przełączenie procesora



Rysunek 7. Menu główne służące do nastaw parametrów



Rysunek 8. Komunikat informujący o przywróceniu ustawień fabrycznych



Rysunek 9. Wygląd okna autoryzacji



Rysunek 10. Wybór skompilowanego pliku strony www

w tryb statyczny z użyciem wcześniejszych ustawień parametrów trybu statycznego.

Przykładowe parametry dla pracy ze stałym IP mogą być następujące:

- adres IP: 192.168.1.6,
- maska podsieci: 255.255.255.0,
- adres Bramy: 192.168.1.1.

Te ustawienia są jednak zależne od konfiguracji sieci lokalnej i dlatego maska podsieci i adres bramy mogą być inne. Niezbędne informacje o sieci można uzyskać logując się do routera.

Funkcja *"Download MPFS image*" nie jest używana.

"Save & Quit" powoduje zapis wcześniej podanych parametrów do pamięci i wyjście z trybu programowania.



Rysunek 11. Informacja o prawidłowo wgranym pliku strony www

Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli wprowadzone ustawienia parametrów spowodowały nieprawidłową pracę lub uniemożliwiły działanie karty przekaźników, jest możliwe przywrócenie ustawień fabrycznych. Po ich przywróceniu karta przekaźników powróci do pracy z dynamicznie pobieranym adresem IP (DHCP). Przywrócenie tych parametrów wykonuje sie analogicznie, jak wejście w tryb konfigurowania – poprzez naciśnięcie przycisku S1. Jednak z tą różnicą, że po włączeniu zasilania przycisk należy przytrzymać jeszcze przez czas około 4 sekund. W terminalu zostanie wyświetlony komunikat informujący o przywróceniu ustawień fabrycznych (rysunek 8).

Wgrywanie strony internetowej do pamięci

Strona internetowa przechowywana jest w zewnętrznej pamięci (U3), dlatego do uruchomienia karty nie wystarczy samo zaprogramowanie mikrokontrolera.

Mikrokontroler umożliwia generowanie strony służącej do wgrania pliku z właściwą strona www. Strona ta jest dostępna zawsze

– nawet przy braku właściwej strony w pamięci. Jej adres jest stały: http://192.168.1.6/ mpfsupload. Dostęp do tej strony jest zabezpieczony hasłem, aby uniemożliwić przypadkowe uszkodzenie wgranej już strony. Wygląd okna autoryzacji pokazano na rysunku 9. Należy podać przypisaną na stałe nazwę użytkownika oraz hasło. Domyślna nazwa użytkownika: admin, hasło: relayavt. Po zalogowaniu się zostaniemy przenie-

sieni do strony umożliwiającej wybór skompilowanego pliku strony www (rysunek 10). Przyciskiem "Przeglądaj..." zostanie wywołane okno wyboru pliku z dysku komputera. Po jego wskazaniu przyciskiem "Upload" uruchomia się proces przesyłania pliku do pamięci karty przekaźników. Po prawidłowym wgraniu strony zostanie wyświetlona informacja jak na rysunku 11. Wpisanie przydzielonego do karty adresu w formacie http://192.168.1.6 lub nazwy http://mchpboard1 spowoduje wyświetlenie strony zaprezentowanej na rysunku 12.



Rysunek 12. Główna strona www wyświetlana przez oprogramowanie karty

Micro	ochip MPFS G	enerator		
Sour	ce Settings			
1.	Start With Source Director	Webpage Directory y:	O Pre-Buik MPFS Image	
	C:\Microchip S	olutions\TCPIP Demo App\	WebPages2	Biowse
Proc	essing Options			
2.	Output:	BIN Image O CI	8/C32 Image ASM 30 Image	O NOD
	Plocessing	Advanced settings	1	
Outp	ut Files			
2	Project Director	y.		
э.	C-Microchip S	Browsen		
	Image Name	MPPS img2	(° bin)	
Inte	ad Cattings			
	Linkad image 1			
4.	Hip // adu	HOMCHPBCARD/ (ees to prodify ees 1	Settings
				listopada 12, 200
			aen erete	Vertion 2.1.3603.3509

Rysunek 13. Okno programu Microchip MPFS Generator

Modyfikacja strony www

Do karty przekaźników udostępnione są pliki źródłowe strony www co umożliwia jej modyfikację i dostosowanie do własnych potrzeb. Do tego celu przydana jest znajomość języków Html oraz Javascript. Pozwala to na rozbudowę strony o dodatkowe informacje.

Na **listingu 1** zamieszczono zawartość pliku *index.htm*. Przykładową modyfikacją jest zmiana częstości automatycznego odświeżania strony. Domyślnie strona jest od-

utione 🛅 • 🗊 🗆	i i 🖶 🔹 Stron	na v Bes	2piecze	ństwo v M	larzędzia + 🌘					
LINKSYS [®]								Firms	rare Version y4.303	
Applications						Wir	eless-G Broad	band Router	WRT54GL	
& Gaming	Setup	Wirele	28.8	Securi	hy Res	ccess trictions	Applications & Gaming	Administration	Status	
	Port Range F	orward	1	Fort Trip	pering	DIVE 1	QoS			
Port Range Forward	_	_	_					Port Range F	orwarding :	
				Por	et Range			to open spectrome may require to open spectro ports in order for it to function correctly Examples of these applications include servers and cottain police deares. Man a request		
	Relay	80	R0 Both	Both w						
		0	10	D	Both 💌	192 168 1 0	for a certain the Internet	for a certain p the internet, th	port comes in from the router will route	
		0	10	B	Both M	192 188 1. 0		the data to the specify. Due to	computer you b security	
		D	to	D	Both M	192 165 1. 0		port forwardin	may want to limit ig to only those	
		0	to	D	Both M	192 168 1 0		uncheck the E	using, and nable checkbox	
		0	10	D	Both 💌	192 168 1 0		Hore		
		0	10	D	Both M	192 168 1 0				
		0	to	B	Both M	192 188 1. 0				
		0	to	D	Both M	192.168.1.0				
		0	10	B	Both M	192 168 1.0				

Rysunek 14. Przykład konfigurowania routera firmy Linksys dla dostępu zewnętrznego

PROJEKTY

```
Listing 1. Zawartość pliku "index.htm"
 inc:header.inc
<div id="content">
<div id="status" >
 <div id="loading" style="display:none">Error:<br />Connection to board was lost.</div>
<div id="display">
 <table border=0
                 ` <
   <caption align="top">OUTPUTS </caption>
    <tr class="leds"
   <a id="led1" >&bull:</a>
   <a id="led2" >&bull;</a>
   <a id= ieu2 /@buil; </a><a id="led3" >&bull;</a>
   <a id="led4" >&bull;</a>
   <a id="led5" >&bull;</a>
  <a id="led3" >&bull;</a>
<a id="led6" >&bull;</a>
<a id="led7" >&bull;</a>
   <a id="led8" >&bull; </a>
 </t.r>
 ctd>cinput type="button" class="sm" value=  Pl &nbsp onclick="newAJAXCommand(,leds.cgi?led=1');">

</t

</div>
</div>
</div>
<script type="text/javascript">
  Parses the xmlResponse from status.xml and updates the status box
function updateStatus (xmlData)
    Check if a timeout occurred
 if(!xmlData)
  document.getElementById(,display').style.display = ,none';
  document.getElementById(,loading').style.display = ,inline';
  return:
 // Make sure we're displaying the status display
document.getElementById(,loading').style.display = ,none';
document.getElementById(,display').style.display = ,inline';
    Loop over all the LEDs
 for(i = 1; i <9; i++) {
    if(getXMLValue(xmlData, ,led'+i) == ,1')</pre>
    document.getElementById(,led' + i).style.color = ,#FF0000';
   else
    document.getElementBvId(,led' + i).stvle.color = ,#ddd';
setTimeout("newAJAXCommand(,status.xml', updateStatus, true,500)",100);
</script>
<script type="text/javascript">
document.getElementById(, hello').innerHTML = "~hellomsg~";
</script>
~inc:footer.inc~
```

świeżana co 500 ms, ale można to zmienić modyfikując komendę setTimeout("newA-JAXCommand(,status.xml', updateStatus, true,500)",100);. Zmieniając wartość 500 na 2000 wygląd strony będzie odświeżany co 2 sekundy. Częstość odświeżania ma wpływ na czas reakcji wskaźnika stanu przekaźnika po zmianie stanu styków. Dodatkowo ma wpływ na ilość przesyłanych danych. Jeśli obsługujemy kartę przekaźników za pomocą telefonu komórkowego, gdzie wysokość rachunku zależy od liczby przesłanych bajtów, to im częstość będzie większa, tym rachunek będzie wyższy.

Po Każdej modyfikacji pliku źródłowego strony należy go skompilować, aby uzyskać plik *.BIN, który jest właściwy do wgrania do pamięci. Do tego celu służy oprogramowanie *Microchip MPFS Generator*. Okno programu pokazano na **rysunku 13**. Dla potrzeb programu należy wskazać katalog, w którym znajdują się pliki strony internetowej oraz katalog wynikowy. Po naciśnięciu przycisku *Generate* zostanie utworzony plik o wskazanej nazwie, na przykład *MPG-SImg2.BIN*, w którym znajduje się skompilowana strona www, gotowa do wgrania do pamięci karty przekaźników.

Dostęp zdalny

Chcąc mieć dostęp do karty przekaźników z sieci zewnętrznej, należy przekierować port o numerze 80 do naszego serwera http (karty przekaźników). Przykład konfigurowania routera firmy Linksys umieszczono na **rysunku 14**. Po takiej konfiguracji, wpisując w przeglądarce internetowej zewnętrzny adres IP dostarczony przez naszego operatora internetowego, zostaniemy przekierowani do karty przekaźników. W ten sposób z dowolnego miejsca można uzyskać dostęp do karty przekaźników. Nasz zewnętrzny adres IP można sprawdzić wchodząc na przykład na stronę *http://www.getip.com*.

> Krzysztof Pławsiuk, EP krzysztof.plawsiuk@ep.com.pl